705. B 1A G	u-SECURY Economy  austürschloss BKS  genennung  2-fache Verriegelu  ürverschluss mit 2 Fallenriegeln U-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffn orgerichtet für Sperrbügel  andardausführung L = 1750	ung	ogramm GU-	Flachstulp = 16, 20, 24 U-Stulp = 24 x 6, 24 x 8 Dornmaß D = 55, 65, 80, 90 Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ) Nuss □ 10 Flachstulp = 20, 22, 24, 28 Dornmaß D = 55, 60, 65, 80 Entfernung E = 92 Nuss □ 10	6-34224-XX B-00240-XX		240	wahlweise  Falzhebelgetriebe Automatic passend auch für MR und SH Nutlage 10 (24 x 8 x 8 x 2)  Falzhebelgetriebe Automatic3 Nutlage 10 (24 x 8 x 8 x 2)	Flügelfalzhöhe  1850-2110 2111-2250 2000-2260 2261-2400 2185-2445	Verriegelungssitz oben 580 730	Falzhebelgetriebe ungekürzt 1850 2000	
705. B 1A G	enennung  2-fache Verriegelu  ürverschluss mit 2 Fallenriegeln U-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffn orgerichtet für Sperrbügel	ung	ogramm GU-S	Dornmaß D = 55, 65, 80, 90  Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ)  Nuss □ 10  Flachstulp = 20, 22, 24, 28  Dornmaß D = 55, 60, 65, 80  Entfernung E = 92  Nuss □ 10			240	Falzhebelgetriebe Automatic passend auch für MR und SH Nutlage 10 (24 x 8 x 8 x 2)  Falzhebelgetriebe Automatic3	1850-2110 2111-2250 2000-2260 2261-2400	oben 580	ungekürzt 1850	
705. B 1A G	enennung  2-fache Verriegelu  ürverschluss mit 2 Fallenriegeln U-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffn orgerichtet für Sperrbügel	ung	ogramm GU-S	Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ)  Nuss □ 10  Flachstulp = 20, 22, 24, 28  Dornmaß D = 55, 60, 65, 80  Entfernung E = 92  Nuss □ 10			240	passend auch für MR und SH Nutlage 10 (24 x 8 x 8 x 2) Falzhebelgetriebe Automatic3	2111-2250 2000-2260 2261-2400			
705. B 1A G	enennung  2-fache Verriegelu  ürverschluss mit 2 Fallenriegeln U-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffn orgerichtet für Sperrbügel	ung	ogramm GU-	Entfernung E = 94 (RZ)  Nuss □ 10  Flachstulp = 20, 22, 24, 28  Dornmaß D = 55, 60, 65, 80  Entfernung E = 92  Nuss □ 10			240	passend auch für MR und SH Nutlage 10 (24 x 8 x 8 x 2) Falzhebelgetriebe Automatic3	2111-2250 2000-2260 2261-2400			_
Pos. B	2-fache Verriegelu ürverschluss mit 2 Fallenriegeln U-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffn orgerichtet für Sperrbügel	ung	ogramm GU-S	Nuss □ 10  Flachstulp = 20, 22, 24, 28  Dornmaß D = 55, 60, 65, 80  Entfernung E = 92  Nuss □ 10	B-00240-XX		240	Nutlage 10 (24 x 8 x 8 x 2)  Falzhebelgetriebe Automatic3	2000-2260 2261-2400	730	2000	_
A G	2-fache Verriegelu ürverschluss mit 2 Fallenriegeln U-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffn orgerichtet für Sperrbügel	ung	ogramm GU-S	Flachstulp = 20, 22, 24, 28  Dornmaß D = 55, 60, 65, 80  Entfernung E = 92  Nuss □ 10	B-00240-XX		31C	Falzhebelgetriebe Automatic3	2261-2400	730	2000	!
Pos. B	2-fache Verriegelu ürverschluss mit 2 Fallenriegeln U-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffn orgerichtet für Sperrbügel	ung	ogramm GU-S	Dornmaß D = 55, 60, 65, 80  Entfernung E = 92  Nuss □ 10	B-00240-XX		31C	Falzhebelgetriebe Automatic3				,Ξ
Pos. B	2-fache Verriegelu ürverschluss mit 2 Fallenriegeln U-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffn orgerichtet für Sperrbügel	ung	ogramm GU-	Dornmaß D = 55, 60, 65, 80  Entfernung E = 92  Nuss □ 10	B-00240-XX		310	Nutlage 10 (24 x 8 x 8 x 2)	2185-2445		1	_
Pos. B	2-fache Verriegelu ürverschluss mit 2 Fallenriegeln U-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffn orgerichtet für Sperrbügel	ung	ogramm GU-S	Entfernung E = 92 Nuss □ 10	B-00240-XX			Trailago To (2 T X o X o X 2)				
Pos. B	2-fache Verriegelu ürverschluss mit 2 Fallenriegeln U-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffn orgerichtet für Sperrbügel	ung	ogramm GU-S	Nuss □ 10	B-00240-XX				2446-2585	915	2185	_
St G	2-fache Verriegelu ürverschluss mit 2 Fallenriegeln U-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffn orgerichtet für Sperrbügel	ung	ogramm GU-						2586-2835			_
1A G	2-fache Verriegelu ürverschluss mit 2 Fallenriegeln U-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffn orgerichtet für Sperrbügel	ung	ogramm GU-S						2836-3085			_
1A G	2-fache Verriegelu ürverschluss mit 2 Fallenriegeln U-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffn orgerichtet für Sperrbügel	ung	ogramm GU-S	SECURY			31B	Falzhebelgetriebe Automatic4 passend auch für DR und	1880-2110	580	1850	_
1A G	2-fache Verriegelu ürverschluss mit 2 Fallenriegeln U-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffn orgerichtet für Sperrbügel	ung	ogramm GU-S	SECURY				Automatic-DR Nutlage 10 (24 x 8 x 8 x 2)	2111-2250 2030-2260			_
1A G	2-fache Verriegelu ürverschluss mit 2 Fallenriegeln U-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffn orgerichtet für Sperrbügel								2261-2400	730	2000	_
Tü G Vo St 2A Tü G	2-fache Verriegelu ürverschluss mit 2 Fallenriegeln U-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffn orgerichtet für Sperrbügel				Artikelnr.	Bemerkung		Falzhebelgetriebe Automatic6	2215-2445			_ i
St 2A G	ürverschluss mit 2 Fallenriegeln U-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffn orgerichtet für Sperrbügel						31D	Nutlage 10 (24 x 8 x 8 x 2)	2446-2585	0.45	2015	_ i
St 2A G	U-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffn orgerichtet für Sperrbügel	er und		_					2605-2835	915	2215	_ 
St 2A Tü G	orgerichtet für Sperrbügel	er und							2855-3085			_
ZA TG	andardausführung L = 1750						<u> </u>	Ausschlusseinheit	Länge = 130			_
ZA TG	andardausführung L = 1750	Verriegelungssitz	Verriegelungssitz	_			<u> </u>		Länge = 270			_
ZA TÜ	andardausführung L = 1750	oben	unten				<u> </u>		Länge = 520			_
		730	760	_				Ausschlusseinheit Ausschlusseinheit	Länge = 770 Länge = 160	Zur Elüa	gelfalzhöhe müssen 30 r	_
	ürverschluss mit 2 Massivriegeln U-SECURY MR2 und vorgerichtet für Sperrbi						<u> </u>	Schließplatte Falzhebelgetriebe	Lange – 160	Zui Flug	eliaizhone mussen 30 f	_
	U-SECURY MR2 und vorgerichtet für Sperrbi	igel						Schließplatte GU-Systembodensch	welle			_
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						Schließplatte GU-Systembodensch				_
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten									-
St	andardausführung L = 1750	730	760	1			82	Systembodenschwelle				
	ürverschluss mit 2 Schließhaken			1			4444	Verlängerung Automatic MR und SH	Länge – FOO			_
	urverschluss mit 2 Schließhaken U-SECURY SH2							0	Länge = 500			
	T	Verriegelungssitz	Verriegelungssitz	-			112A	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR	Länge = 500			
		oben	unten					Verlängerung Automatic MR und SH		Mu	uss zu Flügelfalzhöhe ad	ok
St	andardausführung L = 1750	730	760				111B	SH	Länge = 800			
	3-fache Verriegelu	ung					112B	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR	Länge = 800			
_ Ti	ürverschluss mit 3 Fallenriegeln							unu Automatic DK				_
<b>-</b>   G	U-SECURY Automatic3 vorgerichtet für A-Öff perrbügel	ner und vorgerichtet	: für				Die Produ	uktinformationen der Systemherstelle	er insbesondere Info	rmationen zu Material	leigenschaften wie z B	L
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						len sind zu beachten.	.,			_
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten				Bei RC-ge	eprüften Elementen müssen die Zusa	atzverriegelungen un	nd der Schlosskasten	seitlich und hinten evtl.	hi
St	andardausführung L = 1750	730	250 / 760	-				., m hohe Kräfte aufnehmen zu könner Il angepasst werden.	n. Je nach Profilsyste	em und Materialeigens	schaften muss die druck	.fe
or Ti	ürverschluss mit 4 Massivriegeln			-			7 14 1	ID ( ) I D OFOURWALL				_
2F   G	U-SECURY MR4						Zu Monta	ge und Betrieb der SECURY Mehrfa	cnverriegelungen mi	ussen folgende Punkte	e beachtet werden:	
		Verriegelungssitz	Verriegelungssitz				1	ge nur nach GU-Kundenzeichnung.				
0.	Standardausführung L = 1750         oben unten 300 / 730         unten 250 / 760						1	nließblech und Schließplatten müssen genau zueinander ausgerichtet sein. Verwendung von Schließblechen mit verstellbarem Austauschstück ist nur bei Verwendung einstellbarer S				
				_				tomatic-Verriegelungselemente zuläs		cristuck ist flui bei ve	Twendung emstellbarer	J
2 <b>G</b>	ürverschluss mit 4 Schließhaken U-SECURY SH4			Flachstulp = 16, 20, 24			4. Bei Ein	nstellung des Austauschstücks müsse	en die Schließplatten	ı an die neue Einstellu	ung angepasst werden.	
		Verriegelungssitz	Verriegelungssitz	Dornmaß D = 55, 65, 80, 90	Siehe			-	·			
		oben	unten	Entfernung E = 92 (PZ)	Siene Bestellkatalog			rriegelungselemente müssen frei in c öffneter Tür kann das SECURY Auto	•		geprüft werden:	
St	andardausführung L = 1750	300 / 730	250 / 760	Entfernung E = 94 (RZ)			- Auslö	isen der Verriegelungselemente durc	ch Drücken des Auslö	•		
	4-fache Verriegelu	ung		Nuss □ 10				- Die Verriegelungselemente fahren v	-	okar adar Mastre III	iodor zurückziek	
H G	irverschluss Massivriegel/Rollzapfen U-SECURY MR/R							egelungselemente nach dem Test un Fransport der Tür Transportsicherung	•	okei odei wechsel Wi	Caer zuruckzienen.	
	O OLOGICI MILVIC	Verriegelungssitz	Verriegelungssitz	_								_
St	andardausführung L = 1750	oben	unten				Achtung	•				
		300 / 730	250 / 760				Acintung	ı				
	2-fache Verriegel	ung									DIN 107 links	Г
_ Ti	ürverschluss mit 2 Doppelfallenriegeln									Bandseite		<u> </u>
$\mathbf{B} \mid G$	U-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel vorge orgerichtet für Sperrbügel	richtet für A-Öffner u	ınd				Bei Profilz	zylindern mit 90°	ζΨ /			
, vc	goa. oponougui	Variation 1	Marie .	_			Schließba	artstellung muss der Schließbart n Einbau zur Bandseite zeigen.				
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten				Die zuläs	sige Stellung des Schließbarts bei	71.1		<b>    </b>    '	
St	andardausführung L = 1750	730	760	1			beachten	enem Schlüssel nach DIN 18252 ist z	Lu			ل
				1							<b>\</b>	
L Ai	irverschluss mit 2 Automatic Doppelriegeln utomatic Doppelriegel und vorgerichtet für Sp	errbügel										
	,, : <u> </u>	-					- Befestia	jungsschrauben für Türverschluss Gl	U-SECURY, Nenndu	rchmesser max. Ø4,2	 2 verwenden.	-
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz oben				- Befestig	jungsschrauben für das Zubehör GU-	-SECURY und BKS,	Nenndurchmesser ma	ax. Ø4,5 verwenden.	_
C+	andardausführung L = 1750	730	760	-			Generell i	ist der Verarbeiter für die sichere und	a dauernatte Befestig	jung der Beschlagteile	verantwortlich.	_
ા	andardadarunitung L = 1700	730	700	-								
C Ti	ürverschluss mit 2 Doppelriegeln	· ol										
G	U-SECURY DR und vorgerichtet für Sperrbüg	gei										
		Verriegelungssitz	Verriegelungssitz	1								
		oben	unten	_								
St	randardausführung L = 1750	730	760	_								
I	3-fache Verriegelu	ung		_								
Ti	irverschluss mit 3 Doppelfallenriegeln											
IG G	U-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel vorge orgerichtet für Sperrbügel	richtet für A-Offner u	ınd									
	F	Vorrional	Vorrional	-								
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten									
St	andardausführung L = 1750	730	250 / 760	1								
	erriegelungssitze siehe Bestellkatalog.											

Einsteckschlösser

Pos. Benennung

Artikelnr. Bemerkung

Pos.	Damaria								A4!! ! ·	Dans and			
	Benennung								Artikelnr.	Bemerkung			
					Ausschlusseinheit			it					
	wahlweise	Flügelfalzhöhe	Verriegelungssitz oben	Falzhebelgetriebe ungekürzt	130	270	520	770					
	Falzhebelgetriebe Automatic passend auch für MR und SH	1850-2110 2111-2250	580	1850	2	1							
	Nutlage 10 (24 x 8 x 8 x 2)	2000-2260	730	2000	2								
31C	Falzhebelgetriebe Automatic3 Nutlage 10 (24 x 8 x 8 x 2)	2261-2400 2185-2445	915	2185	2	1			Siehe				
		2446-2585 2586-2835			1	1	1						
31B	Falzhebelgetriebe Automatic4	2836-3085 1880-2110			1 2			1					
JID	passend auch für DR und Automatic-DR Nutlage 10 (24 x 8 x 8 x 2)	2111-2250 2030-2260	580	1850	1 2	1			Bestellkatalog				
		2261-2400	730	2000	1	1							
31D	Falzhebelgetriebe Automatic6 Nutlage 10 (24 x 8 x 8 x 2)	2215-2445 2446-2585	915	2215	1	1							
		2605-2835 2855-3085			1		1	1					
<u> </u>	Ausschlusseinheit Ausschlusseinheit	Länge = 130 Länge = 270											
32C	Ausschlusseinheit Ausschlusseinheit	Länge = 520 Länge = 770											
<b>32</b> I	Ausschlusseinheit	Länge = 160	Zur Flüg	elfalzhöhe müssen 30	mm add	liert werd	len!						
	Schließplatte Falzhebelgetriebe								6-33695-XX				
<del>• ., .</del>	Schließplatte GU-Systembodenschw								6-39094-XX				
	Schließplatte GU-Systembodenschw Systembodenschwelle	elle							6-34877-00 Siehe Bestellkatalog				
111A	Verlängerung Automatic MR und SH	Länge = 500							6-37596-XX				
112A	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR	Länge = 500	Mu	ıss zu Flügelfalzhöhe a	ddiart w	verdenl			6-37597-XX	Wunschteil			
111B	Verlängerung Automatic MR und SH	Länge = 800	IVIU	iss zu Flugeliaizhone a	daleit w	eruen:			6-37598-XX				
112B	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR	Länge = 800							6-37599-XX				
n Profile ei RC-ge erden ur	uktinformationen der Systemhersteller, en sind zu beachten. eprüften Elementen müssen die Zusat m hohe Kräfte aufnehmen zu können. I angepasst werden.	zverriegelungen un	d der Schlosskasten :	seitlich und hinten evtl.	hinterfü	ttert		Besch abgel	reidimensionalen D nlagteile sind nicht i oildet.				
	ge und Betrieb der SECURY Mehrfacl	hverriegelungen mi	issen folgende Punkte	e beachtet werden:				Sond	erriegelsitzen abwe enden Sie keine Bo	ichen.			
Montage nur nach GU-Kundenzeichnung.  Befes Spän						estigung der Mehrfachverriegelung, da ne in die Mehrfachverriegelung ringen könnten!							
die Automatic-Verriegelungselemente zulässig.  Gebrusiehe					duktinformationen und Hinweise zum orauch von Schlössern und Beschlägen ne GU-Bestellkatalog sowie								
	stellung des Austauschstücks müsser rriegelungselemente müssen frei in die	•		ing angepasst werden.				Wartu	meine Montage-, Be ungsanleitung: 0-48	779			
Bei geöffneter Tür kann das SECURY Automatic Schloss auf einwandfreie Funktion geprüft werden:  - Auslösen der Verriegelungselemente durch Drücken des Auslösehebels in Riegelrichtung:  - Die Verriegelungselemente fahren vollständig aus.					ere Informationen zur esentriegelung (nur bei GU-SECURY matic) siehe www.tagesentriegelung.de								
Bei geö - Auslös	5 5	ū	cker oder Wesheel wi	erriegelungselemente nach dem Test unbedingt mit dem Drücker oder Wechsel wieder zurückziehen.  Abge unver									
Bei geö - Auslös 	egelungselemente nach dem Test unb	edingt mit dem Drü	cker oder Wechsel wi	eder zurückziehen.				Abge	bildete Holzquersch bindliche Ausführu	nnitte sind ngsvorschläge.			

DIN 107 rechts

Fallenumstellung:

**GU-SECURY manuell verriegeInde Systeme** Siehe Aufkleber auf Schlosskasten.

**GU-SECURY Automatic** Siehe Aufkleber auf Schlosskasten bzw. Zusatzverriegelung.

NL = Nutlage V = Schlosssitz (profilbezogen)

10

12

13

Pos.	Benennung		Artikelnr.	Bemerkung
20B	Schaltschloss	B 1895 00XX		
23	alztreibriegelschloss 1899		B 1899 0266	
27	Stangenführungsplatte B 9019		B 9019 0001	
29A	odenschließmulde B-0028		B-00280-20	
29B	Bodenschließmulde B 9009		B 9009 0001	
		Stangenlänge		
		437	B 9006 0001	
		687	B 9006 0002	
		937	B 9006 0003	
0A	Treibriegelstange (massiv)	1187	B 9006 0004	
		1487	B 9006 0005	
		1987	B 9006 0006	
		2487	B 9006 0007	
		2987	B 9006 0008	
		Stangenlänge		
		450	B 9006 0009	
		700	B 9006 0010	
		760	B 9006 0011	
30B	Treibriegelstange B 9006	1200	B 9006 0012	
		1500	B 9006 0013	
		2000	B 9006 0014	
		2500	B 9006 0015	
		3000	B 9006 0016	
47	Schließplatte Bodenmulde		K-19192-01	


Falztreibriegelschloss

15

16

Drehwinkel Schlossnuss Öffnen / Verriegeln Schlossausführung SEC. A D33/35 SEC. A D ≥ 40 27° SEC. V





Blatt 1	Stückliste			
Blatt 2	Stückliste Zubehör			
Blatt 3	Einsteckschlösser			
Blatt 4	SECURY Systemtechnik L = 1750			
Blatt 5 SECURY Systemtechnik L = 1750				
Blatt 6	Falzhebelgetriebe			
Blatt 7	Türkantriegel mit SECURY L = 1750			
Blatt 8	Falztreibriegelschloss mit SECURY L = 1750			
Blatt 9	Mehrfachverriegelungen: Schnittdarstellungen und Flügelfräsung			
Blatt 10	Mehrfachverriegelungen: Schnittdarstellungen und Flügelfräsung			
Blatt 11	Mehrfachverriegelungen: Schnittdarstellungen und Rahmenfräsung			
Blatt 12	Zubehör			

XX Größenangaben sind profilabhängig, siehe GU-Bestellkatalog.

% **0-47065-L0-0-0** A1 1/12

Stückliste

Türverschluss GU-BKS 4 mm Falzluft Neutrale Holzprofile

Change No. Sig Ver. Replacement for 02.07.2024 G41281 Ei Üb --Revision: Iteration: Level: 10 6 Released

Pos.	Benennung	Artikelnr.	Bemerkung
8.2A	Sicherheitswinkelschließblech mit Austauschstück	6-39482-01	
8.2B 8.2C	Sicherheitswinkelschließblech mit Austauschstück Winkelschließblech	6-39481-01 9-29558-00	
8.2D	Sicherheitswinkelschließblech ohne Austauschstück	9-49977-01	
8.2E	Winkelschließblech mit Austauschstück NL = 9	6-24156-00	
8.5A	Schließblech einfräsbar NL = 9	6-27594-00	
8.5B	Schließblech mit Austauschstück, einfräsbar	6-29094-01	
9.1A 9.1B	Schließplatte Automatic und MR, einfräsbar Sicherheitsschließplatte Automatic	6-31985-00 9-34136-20	_
9.1C	Sicherheitsschließplatte Automatic NL = 9	9-34136-18	-
9.1D	Schließplatte SH	9-35921-00	
9.1E	Schließplatte Automatic4, DR und Automatic-DR einfräsbar	6-32043-00	
9.2A	Winkelschließplatte 25 x 33 x 3	9-38551-01	
9.2B	Winkelschließplatte 25 x 16.5 x 3	9-38551-02	_
9.4A 9.5A	Schließgehäuse Automatic Schließplatte R, einfräsbar	9-37412-00 9-27864-00	_
9.6A	Winkelschließplatte TE 25 x 16.5 x3	K-21082-GB	-
9.6B	Winkelschließplatte TE 25 x 33 x3	K-21082-GC	
101	Sicherheitsschließleiste Automatic, MR und SH	6-30816-01	_
11A	Fangplatte verdeckt liegend	6-28650-00	-
11B 29C	Fangplatte verdeckt liegend  Bodenbuchse	6-36017-01 9-29525-00	_
	Sperrbügeldrehgriff	B-70790-00-0-1	-
60	Sperrbügeldrehgriff (Edelstahl)	B-70790-00-0-3	
61	Bohrlehren	6-29217-01	
62	Abdeckplatte Fallenriegel	9-40010-00	
65A	Elektrischer Türöffner GU-BKS ET8	Siehe Bestellkatalog	
75C 76A	Abdeckkappe  Anbauset A-Öffner allgemein	E-18819-00 K-18153-01	-
76B	Anbauset A-Öffner servo allgemein	K-18153-01 K-19020-01	_
77	Kabelübergang lösbar, verdeckt liegend	1002001	Wunschteil
78	Kabelübergang Zubehör	Siehe	vvunschlen
79A	Set SECUREconnect 200	Bestellkatalog	
79B	Set SECUREconnect 50		
81A	Stulp SECUREconnect	9-45903-03	_
89A 94A	SECUREconnect mit Controller und Späneschutz  Türkantriegel	Siehe Bestellkatalog K-13387-00	
94A 94B	Türkantriegel mit integrierter Schließplatte	K-15649-03	_
100A	Verlängerung Automatic MR und SH	6-37394-XX	-
	Montageanleitung Verlängerung MR	0-47332-L0 6-37395-XX	-
101A	Montageanleitung	0-47332-L0	
102A	Verlängerung SH Montageanleitung	6-37396-XX 0-47332-L0	
103A	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR Montageanleitung	6-37397-XX 0-47332-L0	
104A	Ansatzstulp oben	9-48687-XX	
105A		9-48686-XX	
110A	Verlängerung DR Montageanleitung	6-37398-XX 0-47332-L0	
113A	Schließplatte einfräsbar	6-27175-00	]
114A	Haustürband GU M 416 3D		
114B	Haustürband GU M 516 3D	Siehe Bestellkatalog	
	Flügelteil-Dichtungsführung für GU M 516 3D Flügelteil-Dichtungsführung für GU M 416 3D		
115B 118A		9-30871-00	
119A	Einbohrzapfen	9-30872-00	-
134A	Sperrbügel-Set 8	K-20085-XX	
	Montageanleitung Sperrbügel-Set 11	0-48664-L0 K-20086-XX	+
134B	Montageanleitung	0-48664-L0 6-40488-XX	-
135A	Verlängerung Automatic-DR Montageanleitung	6-40488-XX 0-47332-L0	
136	Kabelübergang mit integriertem Netzteil	B-5527-0200	_
141	Schlosskasten SECURY TE Modul extern	K-21081-00	-
144	Aufnahmekasten	B-5527-0230	

Stückliste XX Größenangaben sind profilabhängig, siehe GU-Bestellkatalog. Zubehör Description:
Türverschluss GU-BKS
4 mm Falzluft
Neutrale Holzprofile

C-U

Date
02.07.2024

Change No. Sig Ver. Replacement for
04.07.2024

G41281

Ei Üb ---Revision: Iteration: Level: 10 6 Released 
 Scale
 Drawing No.
 Size
 Sheet

 %
 0-47065-L0-0-0
 A1
 2/12

13

