	1 2		3	4	5	
		Schlossp	rogramm GU-	SECURY		
Pos.	Benennung				Artikelnr.	Bemerku
	2-fache Verriege	elung				
1A	Türverschluss mit 2 Fallenriegeln GU-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öf					
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750	730	760	-		
1V	Türverschluss mit 2 Fallenriegeln GU-SECURY Automatic TENF vorgerichtet fü	ır A-Öffner				
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750	730	760			
1X	Türverschluss mit 2 Fallenriegeln GU-SECURY Automatic TEOR vorgerichtet fü	ür A-Öffner				
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
		730	760			
	3-fache Verriege	elung		-		
1F	Türverschluss mit 3 Fallenriegeln GU-SECURY Automatic3 vorgerichtet für A-C	Offner				
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten	-		
	Standardausführung L = 1750	730	250 / 760	 Flachstulp = 16, 20, 24		
1Y	Türverschluss mit 3 Fallenriegeln GU-SECURY Automatic6 vorgerichtet für A-Ö	ürverschluss mit 3 Fallenriegeln GU-SECURY Automatic6 vorgerichtet für A-Öffner			Siehe	
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten	Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ)	Bestellkatalog	
	Standardausführung L = 1750	730	250 / 760	Nuss □ 10		
	2-fache Verriege	elung				
1B	Türverschluss mit 2 Doppelfallenriegeln GU-SECURY Automatic4 vorgerichtet für A-C	ffner				
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750	730	760	-		
1L	Türverschluss mit 2 Automatic Doppelriegeln GU-SECURY Automatic Doppelriegel					
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz oben	_		
	Standardausführung L = 1750	730	760	_		
1W	Türverschluss mit 2 Automatic Doppelriegeln GU-SECURY Automatic Doppelriegel TENF					
		Verriegelungssitz	Verriegelungssitz	_		
	Standardausführung L = 1750	730	760	_		
	3-fache Verriege			-		
1G	Türverschluss mit 3 Doppelfallenriegeln GU-SECURY Automatic6 vorgerichtet für A-C	offner				
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten	-		
	Standardausführung L = 1750	730	250 / 760	-		
Weiter	e Verriegelungssitze siehe Bestellkatalog.	•				

8.2A 8.2B 8.2C 8.2D 8.5A		[1	Artikelnr.	Bemerl
8.2B 8.2C 8.2D 8.5A	Sicherheitswinkelschließblech mit Austauschstück	[1		
8.2C 8.2D 8.5A] 6-39482-01	
8.2D 8.5A		Sicherheitswinkelschließblech mit Austauschstück [1]		
8.5A	Sicherheitswinkelschließblech ohne Austauschstück	9-49977-01		
	Winkelschließblech			
8 5B	Schließblech einfräsbar NL = 9			
0.30	Schließblech mit Austauschstück, einfräsbar			
9.1A	Schließplatte Automatic, einfräsbar	6-31985-00		
9.1B	Sicherheitsschließplatte Automatic			
9.1C	Sicherheitsschließplatte Automatic NL = 9			
9.1E	Schließplatte Automatic4 und Automatic-DR, einfräsbar			
9.2A	Winkelschließplatte	9-38551-01		
9.2B	Winkelschließplatte	9-38551-02		
9.4A	Schließgehäuse Automatic	9-37412-00	1	
9.6A	Schließplatte TE		6-40843-GC	1
9.6B				1
62	Abdeckplatte Fallenriegel		9-40010-00	-
65E		Austauschstück federnd ET8 und ET8 S	6-35804-07	-
65F		Austauschstück federnd ET8 F und ET8 FS	6-35805-07	-
65G	Elektrischer Türöffner GU-BKS ET8	Austauschstück federnd ET8 und ET8 S	6-38473-07	-
65H	,	Austauschstück federnd ET8 F und ET8 FS	6-38474-07	-
75B	Abdeckkappe		9-51896-01	-
75C	Abdeckkappe		E-18819-00	-
76A	Anbauset A-Öffner allgemein		K-18153-01	-
77	Kabelübergang lösbar, verdeckt liegend			-
78	Kabelübergang Zubehör		Siehe	
79A	Set SECUREconnect 200	Bestellkatalog		
79B	Set SECUREconnect 50			
81A	Stulp SECUREconnect	9-45903-03		
89A	SECUREconnect mit Controller und Späneschutz		Siehe Bestellkatalog	
82	Systembodenschwelle		Siehe Bestellkatalog	
IUUA	Verlängerung Automatic Montageanleitung	6-37394-XX 0-47332-L0		
1034	Verlängerung Automatic4 Montageanleitung	6-37397-XX 0-47332-L0		
	Ansatzstulp oben		9-48687-XX	_
	Ansatzstulp unten		9-48686-XX	
	Haustürband GU M 416 3D			
	Haustürband GU M 516 3D		Siehe	
	Haustürband GU C 616-18 FD 3D CONCEALED	Siene Bestellkatalog		
	Flügelteil-Dichtungsführung für GU M 516 3D			
	Flügelteil-Dichtungsführung für GU M 416 3D			
	Schließkeil	9-30871-00		
	Einbohrzapfen		9-30872-00	
135A	Verlängerung Automatic-DR Montageanleitung	6-40488-XX 0-47332-L0		

[1] Austauschstück durch Austauschstück ET8 federnd ersetzen. (Pos. 65E, Pos. 65F, Pos. 65G, Pos. 65H)

Die dreidimensionalen Darstellungen der Beschlagteile sind nicht maßstäblich Bei RC-geprüften Elementen müssen die Zusatzverriegelungen und der Schlosskasten seitlich und hinten evtl. hinterfüttert werden um hohe Kräfte aufnehmen zu können. Je nach Profilsystem und Materialeigenschaften muss die druckfeste Hinterfütterung abgebildet. individuell angepasst werden. # Bohrungsmaße können bei Verwendung von Sonderriegelsitzen abweichen. Zu Montage und Betrieb der SECURY Mehrfachverriegelungen müssen folgende Verwenden Sie keine Bohrschrauben zur Befestigung der Mehrfachverriegelung, da Späne in die Mehrfachverriegelung Punkte beachtet werden: 1. Montage nur nach GU-Kundenzeichnung. eindringen könnten! 2. Schließblech und Schließplatten müssen genau zueinander ausgerichtet sein. 3. Die Verwendung von Schließblechen mit verstellbarem Austauschstück ist nur bei Verwendung einstellbarer Schließplatten für Produktinformationen und Hinweise zum Gebrauch von Schlössern und Beschlägen siehe GU-Bestellkatalog sowie die Automatic-Verriegelungselemente zulässig. allgemeine Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung: 0-48799 4. Bei Einstellung des Austauschstücks müssen die Schließplatten an die neue Einstellung angepasst werden. 5. Die Verriegelungselemente müssen frei in die Schließplatten einlaufen können. 6. Bei geöffneter Tür kann das SECURY Automatic Schloss auf einwandfreie Funktion geprüft werden: - Auslösen der Verriegelungselemente durch Drücken des Auslösehebels in Riegelrichtung: Weitere Informationen zur - Die Verriegelungselemente fahren vollständig aus. Tagesentriegelung (nur bei GU-SECURY Automatic) siehe www.tagesentriegelung.de - Verriegelungselemente müssen jetzt gegen Zurückdrücken gesichert sein (Test durch gegendrücken). - Verriegelungselemente nach dem Test unbedingt mit dem Drücker oder Wechsel wieder zurückziehen. 7. Beim Transport der Tür Transportsicherungen verwenden. Frässchablone für Schließbleche siehe Zeichnung 0-43143-L0. Achtung! DIN 107 links DIN 107 rechts Fallenumstellung: Bei Profilzylindern mit 90° Schließbartstellung muss der Schließbart **GU-SECURY manuell verriegeInde Systeme** Siehe Aufkleber auf Schlosskasten. nach dem Einbau zur Bandseite zeigen. Die zulässige Stellung des Schließbarts bei abgezogenem Schlüssel nach DIN 18252 ist zu beachten. **GU-SECURY Automatic** Siehe Aufkleber auf Schlosskasten bzw. Zusatzverriegelung. - Befestigungsschrauben für Türverschluss GU-SECURY, Nenndurchmesser max. Ø4,2 verwenden. - Befestigungsschrauben für das Zubehör GU-SECURY und BKS, Nenndurchmesser max. Ø4,5 verwenden. NL = Nutlage V = Schlosssitz (profilbezogen) Generell ist der Verarbeiter für die sichere und dauerhafte Befestigung der Beschlagteile verantwortlich.


13

Die Produktinformationen der Systemhersteller, insbesondere Informationen zu Materialeigenschaften wie z.B. Längenausdehnung von Profilen sind zu beachten.

Schlossausführung	Drehwinkel Schlossnuss Öffnen / Verriegeln
SEC. A D33/35	37°
SEC. A D ≥ 40	27°

Achtung!

Blatt 2	SECURY Systemtechnik TENF und TEOR L = 1750
Blatt 3	SECURY Systemtechnik TE Modul extern L = 1750
Blatt 4	Mehrfachverriegelungen: Schnittdarstellungen und Flügelfräsung
Blatt 5	Mehrfachverriegelungen: Schnittdarstellungen und Rahmenfräsung
Blatt 6	Zubehör



Stückliste

XX Größenangaben sind profilabhängig, siehe GU-Bestellkatalog.

Türverschluss GU-BKS mit Tagesentriegelung 4 mm Falzluft

 Date
 Change No.
 Sig
 Ver.
 Replacement for Ub

 28.08.2023
 G40182
 Ne
 Üb
 - % **0-49394-L0-0-0** A1 1/6 1 21 Released

GU

